


Wskazówki dla odbiorcy końcowego dotyczące czyszczenia



Dozwolone środki i urządzenia czyszczące



Niedozwolone środki i urządzenia czyszczące



Geberit AquaClean 5000

■ GEBERIT



**Skrócona
instrukcja**

Wbudowany panel obsługi Geberit AquaClean 5000



Włączanie i wyłączanie <natrysku>

Naciśnięcie przycisku: ramię natryskowe wysuwa się i rozpoczyna natrysk. Natrysk wyłącza się automatycznie po 20 s. Ponowne naciśnięcie przycisku: natrysk wyłącza się.



<Intensywność strumienia wody>

Naciśnięcie podczas natrysku przycisku <+> lub <-> zmienia intensywność strumienia wody. Do dyspozycji jest 7 stopni intensywności strumienia wody. Funkcja pamięci zapisuje ostatnio ustawioną intensywność strumienia wody.



<Podgrzewanie wody w zbiorniku>

Naciśnięcie przycisku:

- Kontrolka świeci się przy **ON** : podgrzewanie jest włączone. Temperatura wody jest ustawiona na 37°C.
- Kontrolka świeci się przy **⚡** : tryb oszczędzania energii (ustawienie fabryczne). Podgrzewanie włącza się dopiero po zadziałaniu wykrywania użytkownika. Czas podgrzewu wynosi od 3 do 4 min.
- Kontrolka świeci się przy **OFF** : Podgrzewanie jest wyłączone.



<Natrysk oscylacyjny>

Natrysk oscylacyjny zwiększa efektywność podmywania. Naciśnięcie przycisku: natrysk oscylacyjny zostaje włączony. Funkcję tę można włączyć przed lub podczas działania natrysku. Ramię natryskowe przesuwa się w przód i w tył. Ponowne naciśnięcie przycisku: natrysk oscylacyjny wyłącza się. Funkcja pamięci zapisuje ostatnio stosowane ustawienie (włączony/wyłączony).



<Odsysanie zanieczyszczonego powietrza>

Przy włączonej funkcji odsysania zanieczyszczonego powietrza, odsysanie włącza się automatycznie po upływie 4 do 6 s od rozpoczęcia korzystania z toalety. Naciśnięcie przycisku: odsysanie zanieczyszczonego powietrza włącza się lub wyłącza.

Pielęgnacja i czyszczenie

Dozwolone środki i urządzenia czyszczące



Środek czyszczący może być lekko kwaśny, np. kwas cytrynowy



Środek czyszczący najlepiej rozcieńczyć z wodą



Środek czyszczący musi być płynny



Środek czyszczący musi być łagodny dla skóry



Środek czyszczący może się pienić

Niedozwolone środki i urządzenia czyszczące



Środek czyszczący nie może być w postaci proszku, np. proszek lub środek do szorowania



Środek czyszczący nie może być żrący, np. skoncentrowany środek do czyszczenia odpływów



Środek czyszczący nie może być drażniący dla oczu i skóry



Środek czyszczący nie może zawierać wysokiego stężenia chloru



Środek czyszczący nie może być abrazyjny, np. piasek lub mleczko do czyszczenia



Dalsze informacje dotyczące czyszczenia i pielęgnacji toalety Geberit AquaClean 5000 znajdują się w rozdziale „Pielęgnacja i czyszczenie” niniejszej instrukcji obsługi.