

Wskazówki dla odbiorcy końcowego dotyczące czyszczenia



Dozwolone środki i urządzenia czyszczące



Niedozwolone środki i urządzenia czyszczące



Geberit AquaClean 4000

■ GEBERIT



**Skrócona
instrukcja**

Wbudowany panel obsługi Geberit AquaClean 4000



Włączanie i wyłączanie <natrysku>

Naciśnięcie przycisku: ramię natryskowe wysuwa się i rozpoczyna natrysk. Natrysk wyłącza się automatycznie po 20 s. Natrysk można wyłączyć wcześniej, naciskając przycisk <Natrisk>. Ponowne naciśnięcie przycisku: natrysk wyłącza się.



<Intensywność strumienia wody>

Naciśnięcie podczas natrysku przycisku <+> lub <-> zmienia intensywność strumienia wody. Do dyspozycji jest 5 stopni intensywności strumienia wody. Funkcja pamięci zapisuje ostatnio ustawioną intensywność strumienia wody.



<Podgrzewanie wody w zbiorniku> ON/OFF/tryb oszczędzania energii

Po naciśnięciu przycisku podgrzewanie wody w zbiorniku zostaje włączone, wyłączone lub następuje przełączenie na tryb oszczędzania energii.

Pielęgnacja i czyszczenie

Dozwolone środki i urządzenia czyszczące



Środek czyszczący może być lekko kwaśny, np. kwas cytrynowy



Środek czyszczący najlepiej rozcieńczyć z wodą



Środek czyszczący musi być płynny



Środek czyszczący musi być łagodny dla skóry



Środek czyszczący może się pienić

Niedozwolone środki i urządzenia czyszczące



Środek czyszczący nie może być w postaci proszku, np. proszek lub środek do szorowania



Środek czyszczący nie może być żrący, np. skoncentrowany środek do czyszczenia odpływów



Środek czyszczący nie może być drażniący dla oczu i skóry



Środek czyszczący nie może zawierać wysokiego stężenia chloru



Środek czyszczący nie może być abrazyjny, np. piasek lub mleczko do czyszczenia



Dalsze informacje dotyczące czyszczenia i pielęgnacji toalety Geberit AquaClean 4000 znajdują się w rozdziale „Pielęgnacja i czyszczenie” niniejszej instrukcji obsługi.