



SANPLAST.




OWPLL/FREE
OWPLP/FREE



OWS/FREE




OWAL/FREE
OWAP/FREE




FREE LINE

- PL** Instrukcja montażu obudowy
- DE** Montageanweisung für Schürze
- GB** Installation instruction for aprons
- FR** Notice de montage du caisson
- RU** Инструкция по установке экрана/панели
- CZ** Návod k montáži krytu
- RO** Instrucțiunile de montare ale corpului
- HU** Felépítmény szerelési utasítás
- SK** Návod na montáž obkladu


OWPLL(P)/FREE, OWS/FREE, OWAL(P)/FREE




	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
OWPLL(P)/FREE	6	6	6	2	2
OWS/FREE	5	5	5	2	2
OWAL(P)/FREE	5	5	5	2	2




OWPLL(P)/FREE




OWS/FREE



OWAL(P)/FREE





B




PL Odtłuszczyć powierzchnię
DE die Oberfläche entfetten
GB to degrease the surface
FR Dégraissier la surface.
RU обезжирить поверхность
CZ Odmaštění plochy
RO Degresati suprafața.
HU Zsírtalanítsa a felületet
SK Odmasťte plochu


2



6



7



PL MONTAŻ: Z uwagi na zachowanie optymalnych parametrów, producent zaleca zlecić montaż odpowiednio wykwalifikowanemu instalatorowi. Aktualny wykaz polecanych punktów serwisowych znajduje się na stronie www.sanplast.pl. **PIELEGNACJA I KONSERWACJA:** Czyszczenie okresowe za pomocą miękkiej ściereczki lub gąbki stosując jedynie delikatne środki chemiczne przeznaczone do czyszczenia; i pielęgnacji akrylu sanitarnego. Nie stosować środków czyszczących zawierających elementy rysujące powierzchnię np. proszki. **DROBNE NAPRAWY:** Zarysowania (nie większe niż 0,2 mm) można usuwać szlifując powierzchnię papierem ściernym wodoodpornym nr 400, a następnie papierem nr 600 i 800, aż do usunięcia zarysowań. Następnie należy polerować powierzchnię pastą polerską używaną do polerowania powierzchni lakierniczych samochodu, aż do uzyskania polysku. W przypadku zmatowienia powierzchni akrylu zaleca się polerować powierzchnię ww. pastą polerską aż do osiągnięcia efektu polysku. **Uwaga:** Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie charakterystyki technicznej oraz kolorystyki opisywanych elementów.

DE MONTAGE: Zur Beibehaltung der optimalen Parameter, wird es von dem Produzenten empfohlen, die Montage von einem Fachmann durchführen zu lassen. Die aktuelle Übersicht der empfohlenen Servicepunkte finden Sie auf der Internetseite: www.sanplast.pl. **PFLEGEHINWEISE:** Bitte zylisch mit Hilfe von einem weichen Tuch oder Schwamm und Reinigungsmitteln, die ausschließlich für Sanitärcryl geeignet sind reinigen. Bitte keine Reinigungsmittel, die kratzende Elemente beinhalten z.B. Pulver verwenden. **KLEINE REPARATUREN:** Kratzer (nicht grösser als 0,2mm) beseitigt man durch das Schleifen der Oberfläche mit einem wasserrechten Schleifpapier Nr. 400, und dann mit dem Schleifpapier Nr. 600 und 800. Danach soll man die Oberfläche mit einer Polierpaste polieren, bis zum Erreichen des Glanzes. In der Situation wenn die Acryloberfläche matt wird, soll man sie mit der obengenannten Polierpaste polieren, bis zum Erreichen des Glanzes. **Achtung:** Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Farbenänderungen in den Produkten einzuführen.

GB INSTALLATION: Producer recommends installation by the qualified installer to keep optimal parameters of product. Current list of recommended service points can be found at www.sanplast.pl. **CARE AND MAINTENANCE:** It should be periodically cleaned with soft cloth or sponge using only gentle chemical agent for cleaning and maintenance of sanitary acrylic. Do not use cleaners containing drawing the surface elements, for example powders. **SMALL REPAIRS:** Scratches (not bigger than 0,2mm) can be removed by polishing the surface with waterproof abrasive paper no 400, then with abrasive paper no 600 and 800, until the scratches are completely removed. The surface then should be polished with an abrasive compound used for car lacquer to restore its shine. In case the acrylic surface looks mat, it is recommended to polish it with an abrasive compound until it looks shiny again. **Notice:** The producer reserves the right to introduce changes of technical parameters and colours of described elements.

FR MONTAGE : En raison de la nécessité de respecter les paramètres optimaux, le constructeur recommande de confier le montage à un installateur convenablement qualifié. Une liste actuelle des points de service est affichée sur le site d'Internet www.sanplast.pl. **SOINS ET ENTRETIEN :** Nettoyer périodiquement avec un chiffon doux ou une éponge, en n'utilisant que des produits chimiques doux, destinés à nettoyer et à entretenir l'acrylique sanitaire. Ne pas utiliser les produits de nettoyage comprenant des particules rayant la surface, p. ex. les poudres abrasives. **PETITES RÉPARATIONS:** Les rayures (inférieures à 0,2 mm) peuvent être éliminées par le ponçage de la surface avec un papier abrasif hydrofuge n° 400, et ensuite avec un papier n° 600 et 800, jusqu'à supprimer les rayures. Ensuite, il faut polir la surface avec une pâte de polissage utilisée pour le polissage de surfaces de vernis de l'automobile, jusqu'à obtenir l'éclat. En cas de matage de la surface de l'acrylique, il est recommandé de polir la surface avec la pâte de polissage précitée, jusqu'à obtenir un effet d'éclat. **Attention :** Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications des caractéristiques techniques et des coloris des éléments décrits.

RU УСТАНОВКА: Для сохранения оптимальных параметров, производитель рекомендует монтаж квалифицированным установщиком. Актуальный список сервисных пунктов можно найти на www.sanplast.pl. **УХОД И КОНСЕРВАЦИЯ:** Регулярно производите очистку с помощью мягкой ткани или губки с использованием деликатных химических средств предназначенных для очистки и ухода за санитарным акрилом. Не рекомендуется использовать чистящие

средства содержащие абразивные элементы. **МЕЛКИЕ РЕМОНТЫ:** Царапины (не более 0,2 мм) можно удалить, шлифуя поверхность водостойкой нааждычной бумагой № 400, а затем бумагой № 600 и 800, до момента удаления царапин. Затем следует полировать поверхность полировальной пастой, используемой для полирования лакированных поверхностей автомобиля, до момента получения блеска. В случае потери блеска поверхности акрила, рекомендуется полировать поверхность с помощью вышеуказанной полировальной пасты, до момента получения эффекта блеска. **Внимание:** Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и цветовую гамму указанных элементов.

CZ MONTÁŽ: Z důvodu zachování optimálních parametrů výrobce doporučuje svéřit montáž příslušně kvalifikovanému instalátérovi. Aktuální seznam doporučených servisních míst se nachází na www.sanplast.pl. **ÚDRŽBA A OSĚŘOVÁNÍ:** Čistěte pravidelně měkkým hadříkem nebo houbou s použitím výlučně jemných chemických prostředků určených pro čištění a údržbu sanitálního akrylátu. Nepoužívejte čisticí přípravky, které by mohly poškrábat povrch, např. prášky. **DROBNÉ opravy:** Škrábance (menší než 0,2 mm) můžete odstranit přebrusením vodovzdorným brusným papírem č. 400, a následně papírem č. 600 a 800, až když neodstraníte škrábance. Povrch poté vyleštěte leštící pastou používanou na leštění lakovaných povrchů automobilů až když se neleskne. **Pozor:** Výrobce si vyhrazuje právo zavést změny v rozsahu technické charakteristiky a barev uvedených součástí.

RO MONTAJ: Pentru a asigura parametri optimi, producătorul vă recomandă să comandați montarea unui instalator calificat corespunzător. Pe pagina www.sanplast.pl puteți găsi lista actuală cu punctele de service recomandate. **INTRETINERE SI INGRIRIJE:** A se curăța periodic cu o pânză moale sau burete cu un agent chimic delicat pentru curătare destinat pentru curătarea și întreținerea acrilului sanitar. Anu se folosi agentii de curătare care conțin pieze ce zgâri suprafetele de ex. tix. **REPARAȚII MÂRUNTE:** Zgârieturile (nu mai mari de 0,2 mm) pot fi eliminate șlefuit suprafata cu hârtie de șlefuit rezistentă la apă nr. 400, apoi cu hârtie nr. 600 și 800, până ce dispar zgârieturile. După aceea se va lustrui suprafata cu pastă de lustruit suprafetele lăcuite ale autoturismelor, până ce se obține luciu adecvat. În caz că suprafata acrilică devine mată se recomandă lustruirea suprafetei cu pasta de lustruit de mai sus până se obține efectul de luciu. **Atenție:** Producătorul își rezervă dreptul de a introduce schimbări în domeniul caracteristicilor tehnice și a coloristicii elementelor descrise.

HU Szerelés: Az optimális paraméterek megőrzése érdekében a gyártó azt ajánlja, hogy a szerelést megfelelően képzett szakember végezze. Az ajánlott szervizpontok aktuális listáját a www.sanplast.pl honlapon találja. **ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS:** Ídőről időre az egész kabint fűszítőszal meghúva kendővel vagy szivaccsal. Az alkalmankénti fűszítőszal kizárolag kímélő szanitárcrill-tisztító szer használjon. Ne használjon karcoló összetevőket tartalmazó fűszítőszerekkel, pl. porokat. **APRÓ JAVÍTÁSOK:** Karcolások (nem nagyobbak, mint 0,2 mm) eltávolíthatók a felületet addig csiszolva vízálló, először 400-as, majd 600-as és 800-as csiszolópapírral, ameddig a karcol a nem tünnel. Ezt követően a járművek fényezéséhez használj polírozás pasztálal felületet polírozni, ameddig a csillagását vissza nem nyeri. Amennyiben az akril felület mattá válik, ajánljuk a felület polírozás pasztálal felpolírozni a csillag hatás eléréséig. **Figyelem:** A gyártó fenntartja magának a jogot a bemutatott elemek műszaki jellemzőinek és színválasztékának módosításához.

SK MONTÁŽ: Kvôli zabezpečeniu optimálnych parametrov, výrobca odporúča, aby montáž vykonala príslušne kvalifikovaný instalatér. Aktuálny zoznam doporučených servisov nájdete na webstránke www.sanplast.pl. **STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA:** Pravidelne čistiť pomocou mäkkej handričky alebo špongie s použitím iba výhradne jemných chemických čistiacich prostriedkov určených na čistenie a ochranu sanitárneho akrylátu. Nepoužívať čistiacie prostriedky, ktoré obsahujú drsné čiastočky, ktoré by mohli povrch poškriabat, napr. prášky. **DROBNÉ OPRAVY:** Škrabance (menšie ako 0,2 mm) môžete odstrániť prebrúsením vodovzdorným brusným papierom č. 400 a následne papierom č. 600 a 800 až když neodstraníte škrabance. Nasledne povrch vyleštite leštiacou pastou používanou na leštenie lakovaných povrchov automobilov až když se neleskne. Zmatnený akrylový povrch leštite leštiacou pastou až když nedosiahnete požadovaný lesk. **Pozor:** Výrobca si vyhrazuje právo na vykonávanie zmien v rozsahu technickej charakteristiky a farebného prevedenia popísanych dielov.

„Sanplast“ Spółka Akcyjna, Wymysłowiec 1, 88-320 Strzelno
tel. +48 52 31 88 500, fax +48 52 31 88 501, infolinia: +48 52 31 88 600
poczta@sanplast.pl, www.sanplast.pl

