

KARTA GWARANCYJNA

1. Zasady użytkowania oraz konserwacja mebli:

- a) Do czyszczenia mebli należy używać miękkich, nierysujących powierzchni ściereczek, używać tylko i wyłącznie środków przeznaczonych do konserwacji mebla. Po każdym czyszczeniu należy przetrzeć powierzchnię do sucha.
- b) Nie należy narażać powierzchni mebla na kontakt z substancjami żrącymi, rozpuszczalnikami, lakierami, detergentami, perfumami, substancjami ziarnistymi itp.
- c) Unikać długotrwałego kontaktu mebla z wodą.
- d) Należy wietrzyć pomieszczenie, w którym znajdują się meble w celu uniknięcia zaparowania mebli i zbyt dużej wilgotności.
- e) Nie należy wystawiać mebli na szkodliwe warunki atmosferyczne, wysokie temperatury.
- f) Należy pamiętać, że meble wykonane są z płyty mdf i płyty wiórowej, które nie są wodoodporne!. Elementy składowe, zewnętrzne mebla są poddawane obróbce tj. lakierowaniu lub foliowaniu co zabezpiecza blaty, fronty oraz boki szafek przed napuchnięciem jednak ważne jest, aby za każdym razem usuwać z powierzchni mebla ślady wody, nie montować szafek w miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z parą wodną, dużą wilgocią, wodą itp. jak np. nad wanną czy przy kabinie prysznicowej.

2. Gwarancja:

Przed przyjęciem reklamacji wymagany jest dokładny opis uszkodzeń, dostarczenie reklamowanego mebla bądź jego elementu, przesłanie zdjęć z widocznymi uszkodzeniami. Podanie danych Kupującego wraz z dokładnym opisem uszkodzeń

Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie. w terminie do 14 dni roboczych, od momentu wpłynięcia zgłoszenia.

Producent zapewnia Kupującemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli, pod warunkiem przestrzegania przez Kupującego załączonej instrukcji użytkowej oraz systematycznego czyszczenia i konserwacji. **Nie zastosowanie się do zaleceń powoduje odrzucenie reklamacji.**

Okres gwarancji: 24 miesiące.

3. Odrzucenie reklamacji:

Podstawowym powodem odrzucenia reklamacji jest brak przysylikonowania umywalki do ściany oraz do szafki.

- a) Widoczne ślady narażenia mebla na długotrwały kontakt z wodą.
- b) Nieprawidłowy montaż szafki lub jej elementów.
- c) Mechaniczne uszkodzenia wywołane złym użytkowaniem, to jest np. przerysowanie powierzchni szafki, stosowanie nieodpowiednich środków czyszczących, ingerowanie w strukturę mebla, dokonywanie przeróbek i zmian konstrukcyjnych.
- d) Nie zastosowanie się do zaleceń i zasad użytkowania i konserwacji mebli.

2. Montaż mebli:

- a) Należy odpowiednio wypoziomować mebel.
- b) Szafki wiszące, podwieszane, lustra posiadają odpowiednie do rodzaju szafek, regulowane zawieszki:

1. zawieszka



2. zawieszka



Zawieszka 1

Montowana w szafkach pod umywalkę, o udźwigu 100kg każda, posiada w komplecie blachy montażowe, które należy przytwierdzić bezpośrednio do ściany odpowiednim wkrętem lub dyblem z wkrętem. (rodzaj wkręta uzależniony od rodzaju ściany, producent nie dołącza ich w komplecie).

Zawieszka 2.

Z hakiem ze stali i obudową z tworzywa w kolorze białym lub brązowym. Udźwig 60kg każda. Montowana w szafkach podwieszanych, Należy mocować je do ściany na listwie montażowej, która jest dołączona do szafki lub na dyblach, kołkach rozporowych, hakach (rodzaj wkręta uzależniony od rodzaju ściany, producent nie dołącza ich w komplecie). Wybór sposobu montażu mebli z zawieszkami nr2 uzależniony jest od rodzaju ściany oraz indywidualnych preferencji Kupującego.

a) Montowanie szafek podwieszanych z szufladami typu BLUM lub STRONG-metalowych z charakterystycznymi zaślepkami na bokach prowadnic. Zamontowanie szafki wymaga **wyciągnięcia górnej szuflady**. W tym celu należy ją wysunąć maksymalnie, po czym chwycić za dno i energicznie wyszarpnąć do góry w celu wypięcia prowadnic z zaczepów. Powtórne zamontowanie szuflady: wysunąć prowadnicę na zewnątrz, ustawić szufladę na prowadnicach i docisnąć, aż prowadnice powrócą w zatrzaski. Będzie słychać charakterystyczny klik.

b) Montowanie szafek podwieszanych z szufladami typu Strong max – metalowe, cienkościennie prowadnice. Zamontowanie szafki wymaga **wyciągnięcia górnej szuflady**. W tym celu należy ją wysunąć maksymalnie i odciągnąć na zewnątrz prostokątne odstające zaczepy, które uwolnią szufladę z prowadnic (znajdują się one pod spodem szuflady na jej szynach blisko frontu) po czym chwycić za front i wysunąć całą szufladę do siebie. Powtórne zamontowanie szuflady: ułożyć szufladę na wyciągniętych szynach prowadnic, ustawić szufladę na prowadnicach i za pomocą metalowego bolca przesuwając go energicznie do siebie nasunąć na siebie szyny prowadnic pozostające w korpusie szafki z tymi zamontowanymi w szufladzie. docisnąć, aż prowadnice powrócą w zatrzaski. Wysunąć parę razy szufladę aż ułoży się ona w korpusie.

d) Montaż blatu :Blaty kuchenne/foliowane i drewniane posiadają w komplecie śruby montażowe za pomocą których należy przykręcić blaty do korpusu. Bez względu na to należy przysylikonować blat do szafki oraz do ściany z którą się styka. Blaty typu slim 12mm należy zamontować do mebla poprzez przysylikonowanie go do szafki.

Należy bezwzględnie silikonować umywalkę do ściany oraz do mebla w celu uniknięcia zalania mebla wodą.

Producent Mebli Łazienkowych WiDAX
Ul. Batalionów Chłopskich 71, 25-671 Kielce
tel. 882-457-571
tel. 784-902-220

e-mail: biuro@widax-meble.pl