


# INSTRUKCJA SILIKONOWANIA SZAFKI POD UMYWALKĘ

Nałożyć SILIKON po zewnętrznej krawędzi boków (A) i czoła (B)



Po nałożeniu umywalki na szafkę i jej lekkim dociśnięciu nadmiar silikonu należy usunąć np. roztworem wody i płynu do naczyń. Ewentualne zabrudzenia silikonem powierzchni lakierowanych należy wytrzeć suchą szmatką przed jego wyschnięciem.

**UWAGA: WYSCHNIĘTY SILIKON JEST NIEUSUWALNY!**